



UH 71, 72, 63, 22
LH 72, 59, 22, 40

※PSUS, 1~3SUS, ステージ上下の各前奥にDMX用イーサネット回線が敷設されています。
DMX Node(2Port, 20OUT) x 10 各SUS上下、ステージ上下の各前奥に設置済。移動可。
ユニットは各3kw、ボタンはC型20A、ステージはC型30Aになります。
PSUS①・④・⑦・⑨、各SUS④・⑨・⑬・⑰は直回路切り替え可

イーサネット回線は(Ⓔ)で表記